

## LR Quick Rørprop

LR Quick Rørproppen anvendes til afpropning, af døde og inaktive rørledninger.

Vi har udviklet vores populære LR Quick prop, så du nu kan gå videre til den næste opgave, uden at skulle vente på rørproppen er afhærdet. Modellen er monteret med en lynkobling med kontraventil - og kan dermed frakobles, så snart den er blæst op.

En LR Quick Rørprop kan laves i næsten alle slags rør, i dimensioner fra Ø75 - Ø350mm.

Leveres i følgende størrelser:

Størrelse	Bestillings nummer
Ø75 mm	0186075
Ø100 mm	0186100
Ø125 mm	0186125
Ø150 mm	0186150
Ø200 mm	0186200
Ø225 mm	0186225
Ø220-250 mm	0186250
Ø280-315 mm	0186300
Ø340-370 mm	0186350



LR Quick Rørprop består af:

- LR Quick Rørprop
- Beskyttelsesrør for fjernudløser
- strips
- Blandepose
- Afdækningsfolie
- 2+1 bindetråde
- 2 par beskyttelseshandsker

Leveres med brugsanvisning og blandingskema.



0411390 0,5 ltr. Silikat



0411392 0,75 ltr. Silikat



0411395 1 ltr. Silikat

Silikaten giver dig ca. 15 min. til at få placeret rørproppen. Proppen er klar til belastning ca. 2 timer efter

## Tilbehør til montering af LR Quick Rørproppen

Hele rørproppen imprægneres med harpiks, hvorefter den, ved hjælp af nedenstående redskaber, rørproppen placeres ved hjælp af skubbestænger og via lufttryk presses den ud mod rørsiderne i det eksisterende rør, hvorefter den selv afhærder.

Røret vil herefter være helt aflukket, også for rotter.



Placeringen af rørproppen udføres ved hjælp af skubbestænger, og herigennem tilføres det korrekte lufttryk. Stængerne kan kobles sammen, så de når den ønskede længde.

Leveres i 1,5 meter og 3,0 meters længder.

Skubbestang: 0196018 / 0196033

Styregrebet, er monteret med manometer, som anvendes til at kontrollere lufttrykket i rørproppen. Den går op til 1,0 bar og er udstyret med en sikkerhedsventil, der sikrer at rørproppen ikke får for meget luft. Den sammenkobles med skubbestængerne via hun/han koblinger.



Styregreb: 0186008



Fjernudløser: 0186002

Fjernudløseren monteres mellem rørprop og skubbestang. Når LR Quick Rørproppen er placeret korrekt, frigøres den ved hårdt træk i snoren samtidig med at man holder igen i skubbestængerne.